

MANUALE D'USO

Cod. **38.1040102**

TIMER DIGITALE 220V 3500W PER ESTERNI

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggete attentamente le istruzioni seguenti prima di usare il prodotto

IMPORTANTE

- Non applicate al Timer apparecchiature con intensità di corrente superiore a 16A.
- Assicuratevi sempre che la spina sia inserita completamente nella presa del Timer.
- Rimuovete il Timer dalla presa di corrente prima di pulirlo. Per la pulizia usate un panno asciutto.
- Questo Timer è resistente agli schizzi, ma evitate di immergerlo in acqua o in altri liquidi.
- Evitate di usare il Timer con stufe e con tutti quegli oggetti che, per loro natura, non dovrebbero essere lasciati incustoditi durante l'uso.

DESCRIZIONE DEI TASTI

- MASTER CLEAR: Cancella tutti i dati presenti in memoria, inclusi l'orario e i programmi.
- RANDOM: Imposta o cancella la funzione Random
- CLOCK: Imposta l'orario insieme ai pulsanti WEEK, HOUR e MIN. Seleziona le modalità 12h/24h insieme al pulsante TIMER. Imposta l'ora legale insieme al pulsante ON/AUTO/OFF.
- TIMER: Imposta i programmi insieme ai pulsanti WEEK, HOUR e MIN. Seleziona le modalità 12h/24h insieme al pulsante CLOCK.
- ON/AUTO/OFF: Seleziona le modalità di funzionamento del Timer.
- WEEK: Seleziona la settimana insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- HOUR: Seleziona l'ora insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- MIN: Seleziona i minuti insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- RES/RCL: Annulla i programmi o richiama i programmi annullati.

FUNZIONAMENTO

1. Inserite il Timer in una normale presa di corrente 230/240V e accendetelo. Lasciate caricare la batteria per 12 ore circa.
2. Dopo aver caricato la batteria, cancellate la memoria premendo MASTER CLEAR con la punta di una matita.
3. Il Timer è adesso pronto per essere impostato.

ORARIO

1. Tenendo premuto CLOCK, premete i pulsanti WEEK, HOUR e MIN per selezionare il giorno della settimana, l'ora e i minuti.
2. Per cancellare una selezione errata, ripetete l'operazione.

MANUALE D'USO

Cod. **38.1040102**

TIMER DIGITALE 220V 3500W PER ESTERNI

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggete attentamente le istruzioni seguenti prima di usare il prodotto

IMPORTANTE

- Non applicate al Timer apparecchiature con intensità di corrente superiore a 16A.
- Assicuratevi sempre che la spina sia inserita completamente nella presa del Timer.
- Rimuovete il Timer dalla presa di corrente prima di pulirlo. Per la pulizia usate un panno asciutto.
- Questo Timer è resistente agli schizzi, ma evitate di immergerlo in acqua o in altri liquidi.
- Evitate di usare il Timer con stufe e con tutti quegli oggetti che, per loro natura, non dovrebbero essere lasciati incustoditi durante l'uso.

DESCRIZIONE DEI TASTI

- MASTER CLEAR: Cancella tutti i dati presenti in memoria, inclusi l'orario e i programmi.
- RANDOM: Imposta o cancella la funzione Random
- CLOCK: Imposta l'orario insieme ai pulsanti WEEK, HOUR e MIN. Seleziona le modalità 12h/24h insieme al pulsante TIMER. Imposta l'ora legale insieme al pulsante ON/AUTO/OFF.
- TIMER: Imposta i programmi insieme ai pulsanti WEEK, HOUR e MIN. Seleziona le modalità 12h/24h insieme al pulsante CLOCK.
- ON/AUTO/OFF: Seleziona le modalità di funzionamento del Timer.
- WEEK: Seleziona la settimana insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- HOUR: Seleziona l'ora insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- MIN: Seleziona i minuti insieme ai pulsanti CLOCK o TIMER.
- RES/RCL: Annulla i programmi o richiama i programmi annullati.

FUNZIONAMENTO

1. Inserite il Timer in una normale presa di corrente 230/240V e accendetelo. Lasciate caricare la batteria per 12 ore circa.
2. Dopo aver caricato la batteria, cancellate la memoria premendo MASTER CLEAR con la punta di una matita.
3. Il Timer è adesso pronto per essere impostato.

ORARIO

1. Tenendo premuto CLOCK, premete i pulsanti WEEK, HOUR e MIN per selezionare il giorno della settimana, l'ora e i minuti.
2. Per cancellare una selezione errata, ripetete l'operazione.

PROGRAMMI

1. Premete TIMER. Il display mostra ON_1.
2. Premete WEEK per impostare il giorno o la serie di giorni della settimana che desiderate. Impostate l'ora con i pulsanti HOUR e MIN.
3. Premete di nuovo TIMER per passare dalle impostazioni di accensione (ON) a quelle di spegnimento (OFF): sul display apparirà OFF_1. Ripetete la procedura descritta al punto 2 per impostare l'orario di spegnimento.
4. Premete di nuovo TIMER se volete impostare un nuovo programma di accensione (ON_2) e spegnimento (OFF_2), ripetendo la procedura descritta ai punti 2 e 3.
5. Premete CLOCK per terminare la programmazione.

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

1. Premete ON/AUTO/OFF per selezionare le tre diverse modalità di funzionamento.
2. I programmi possono essere eseguiti solamente in modalità AUTO. Quando è selezionato AUTO il Timer funziona in base ai programmi inseriti. In modalità MANUAL ON e MANUAL OFF il Timer ignora i programmi impostati. In modalità MANUAL ON il Timer rimane acceso, in MANUAL OFF è spento.

FUNZIONE RANDOM

1. Premete il pulsante RANDOM. Sul display apparirà RANDOM.
2. Quando è attiva la funzione RANDOM, i programmi impostati verranno eseguiti con un anticipo variabile tra 0 e 30 minuti, tra le 06:00 PM e le 06:00AM.
3. Premete di nuovo RANDOM per disattivare la funzione.

MODALITA' 12H/24H

Premete simultaneamente CLOCK e TIMER per modificare la modalità di visualizzazione dell'ora tra 12H e 24H.

ORA LEGALE

1. Premete simultaneamente CLOCK e ON/AUTO/OFF. Sul display apparirà SUMMER e l'orologio avanzerà di un'ora.
2. Per tornare all'ora solare, premete di nuovo i pulsanti CLOCK e ON/AUTO/OFF simultaneamente.

SPECIFICHE

Voltaggio	230/240V AC 50Hz
Carico massimo	16A/3500W
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +40°C
Precisione	+/- 1 minuto per mese
Batteria backup	Ni H 1.2V (100 ore di autonomia)

Importato da:

LIFE[®]
ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com



PROGRAMMI

1. Premete TIMER. Il display mostra ON_1.
2. Premete WEEK per impostare il giorno o la serie di giorni della settimana che desiderate. Impostate l'ora con i pulsanti HOUR e MIN.
3. Premete di nuovo TIMER per passare dalle impostazioni di accensione (ON) a quelle di spegnimento (OFF): sul display apparirà OFF_1. Ripetete la procedura descritta al punto 2 per impostare l'orario di spegnimento.
4. Premete di nuovo TIMER se volete impostare un nuovo programma di accensione (ON_2) e spegnimento (OFF_2), ripetendo la procedura descritta ai punti 2 e 3.
5. Premete CLOCK per terminare la programmazione.

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

1. Premete ON/AUTO/OFF per selezionare le tre diverse modalità di funzionamento.
2. I programmi possono essere eseguiti solamente in modalità AUTO. Quando è selezionato AUTO il Timer funziona in base ai programmi inseriti. In modalità MANUAL ON e MANUAL OFF il Timer ignora i programmi impostati. In modalità MANUAL ON il Timer rimane acceso, in MANUAL OFF è spento.

FUNZIONE RANDOM

1. Premete il pulsante RANDOM. Sul display apparirà RANDOM.
2. Quando è attiva la funzione RANDOM, i programmi impostati verranno eseguiti con un anticipo variabile tra 0 e 30 minuti, tra le 06:00 PM e le 06:00AM.
3. Premete di nuovo RANDOM per disattivare la funzione.

MODALITA' 12H/24H

Premete simultaneamente CLOCK e TIMER per modificare la modalità di visualizzazione dell'ora tra 12H e 24H.

ORA LEGALE

1. Premete simultaneamente CLOCK e ON/AUTO/OFF. Sul display apparirà SUMMER e l'orologio avanzerà di un'ora.
2. Per tornare all'ora solare, premete di nuovo i pulsanti CLOCK e ON/AUTO/OFF simultaneamente.

SPECIFICHE

Voltaggio	230/240V AC 50Hz
Carico massimo	16A/3500W
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +40°C
Precisione	+/- 1 minuto per mese
Batteria backup	Ni H 1.2V (100 ore di autonomia)

Importato da:

LIFE[®]
ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com

